

NÁVOD K POUŽITÍ PS 15 STANDARD / PS15 PLUS / OTR

Zařízení PS15 jsou speciálně navržena na prořezávání dezénu pneumatik nákladních vozů s označením "Regroovable"

INSTALACE

- Připojte zařízení do zásuvky, která odpovídá napětí na zařízení: 230 V nebo 120 voltů
- Tato zásuvka musí být uzemněna a chráněna diferencálním jističem 30 mA.

MONTÁŽ NOŽE, HLOUBKA ŘEZU

- Nastavte přepínač do polohy 0. Uvolněte svorky pomocí dodaného klíče. Umístěte nůž do příslušného uložení a na požadovanou hloubku řezu. Utáhněte šrouby svorek (stačí o čtvrt otáčky po kontaktu s nožem).
- Je třeba proměřit zbytkovou hloubku dezénu na několika místech pneumatiky. Hloubka řezu by měla být nastavena v nejjvíce opotřeбенé části pneumatiky. Ve všech případech nechte nejméně 2 mm pryže mezi dnem dezénu a pláštěm kostry pneumatiky. Postupujte podle pokynů výrobce týkajících se prořezání.

PROŘEZÁNÍ

- Pro optimální prořezání:
- * Odstraňte bahno, které může být na běhounu
- * Použijte hrot pro odstranění kamenů nebo hřebíků, které mohou poškodit ostří nože.
- * Používejte vhodnou úroveň teploty. Nože č. 1 nebo č. 2 při nastavení 1 nebo 2 atd.

Je však nutné zvyšovat nebo snižovat teplotu v závislosti na rychlosti postupování nože do pryže. Zkontrolujte čistotu hlavičky držící nůž k zajištění dobrého elektrického kontaktu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nedávejte ruce při práci před nástroj. Pokud nůž vyjede z pryže nebo se zlomí, hrozí riziko zranění.
- Při práci je nutné používat rukavice

NORMY

Toto zařízení je v souladu s bezpečnostními normami EHS. Protokol o zkoušce č. 113505-625436 (8.10.2012) LCIE B.

ÚDRŽBA A SERVIS

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo možnému nebezpečí. Pokud jsou opotřebované svorky, je opotřebovaná i hlavička. Měla by se celá vyměnit (ref. 15011/ST/PLUS/OTR). Je velmi důležité pravidelně čistit hlavičku držící nůž k zajištění dobrého elektrického kontaktu. Když je tato hlavička opotřebovaná, jsou opotřebované i kabely. Měly by se také vyměnit.

Pod napájecím kabelem je zásuvka s náhradní pojistkou (kromě aktivní pojistky).

ZÁRUKA

Pouze pracovníci pověřeni firmou PSO jsou oprávněni provádět možné opravy. Vaše zařízení PS15 STANDARD/PLUS/OTR má 12 měsíční záruční lhůtu na jakékoli výrobní vady od data vystavení faktury. Během záruční doby budou vadné díly vyměněny za nové po přijetí vadného dílu.

Ze záruky jsou vyloučeny:

- Pravidelné kontroly, údržba, oprava a výměna součástí z důvodu běžného opotřeбенí (frézovací hlava a kabely).
 - Škody způsobené z příčin nemající souvislost s materiálem – stopy po nárazech.
 - Škody způsobené nesprávným použitím, nedodržením pokynů.
 - Špatné fungování způsobené běžným opotřeбенím, zanedbáváním, úpravou nebo modifikací zařízení nebo neprovedení údržby zařízení ze strany uživatele.
 - V případě změny, vymazání, poškození nebo odstranění sériového čísla.
- Nefunkční přístroj nebude za žádných okolností vyměněn za nový. Odnětí zařízení v případě opravy neopravňuje k žádné náhradě škody.