

Technický popis, návod k použití PS15 Truckstar Plus

Zařízení PS15 jsou speciálně navržena na prořezávání dezénu pneumatik nákladních vozů s označením "Regroovable"

Připojte svůj PS15 Truckstar Plus do zásuvky na 230 voltů + země, chráněné diferenciálním jističem na 30 mA. Vypínač je umístěn na zadní straně přístroje. Pod vstupem napájecího kabelu je umístění, ve kterém je kromě aktivní pojistky uložena i náhradní pojistka 3,15A.

Při zapnutí se na přístroji na sekundu zobrazí frekvence, na kterou je nastavena elektronická karta (ve Francii 50 Hz) a dvojitá nula, která znamená, že karta není napájena.

Stiskem tlačítka + si můžete vybrat s přesností na 1% výkon vytápění transformátoru (1 až 99%).

Pokud je zvolený výkon příliš velký, je možné ho snížit stisknutím -.

Chcete-li vypnout ohřívání (dobrovolný úsporný režim), stiskněte klávesy + a - současně. Zařízení ukazuje 2 blikající čárky.

Pro návrat do dřívě používaného topného výkonu, zmáčkněte buď tlačítka + nebo -.

Po 15 minutách bez použití přejde přístroj do úsporného režimu a zobrazí se 2 blikající čárky, rukojeť již není napájena.

Montáž čepele, hloubka řezu

Vypněte napájení rukojeti, buď použitím úsporného režimu nebo pomocí přepínače. Uvolněte příruby hlavy na uchycení čepele pomocí dodaného klíče. Vložte vybranou čepel do odpovídajících otvorů.

Utáhněte matice na jednu čtvrtinu otočení po kontaktu s přírubami.

Pro zachování kostry pneumatiky je nezbytné nutně nechat po opravě minimálně 2 mm mezi dnem dezénu a textilií pneumatiky (viz pokyny pro prořezání od výrobce).

Normy

Tento přístroj splňuje elektrické normy IEC 60335-1:2001 (incl. Corr.1:2002) + A1:2004 + A2:2006 (incl. Corr.1:2006). IEC 60335-2-45:2002 + A1:2008. – LCIE n° 113505-625436 (08.10.2012).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nedávejte ruce při práci před nástroj. Pokud nůž vyjede z pryže nebo se zlomí, hrozí riziko zranění.

Při práci je nutné používat rukavice.

ÚDRŽBA A SERVIS

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo možnému nebezpečí. Pokud jsou opotřebované svorky, je opotřebovaná i hlavice. Měla by se celá vyměnit (ref. 15011/E+). Je velmi důležité pravidelně čistit hlavici držící nůž k zajištění dobrého elektrického kontaktu. Když je tato hlavice opotřebovaná, jsou opotřebované i kabely. Měly by se také vyměnit.

Pod napájecím kabelem je zásuvka s náhradní pojistkou (kromě aktivní pojistky).

ZÁRUKA

Pouze pracovníci pověření firmou PSO jsou oprávněni provádět možné opravy. Vaše zařízení TRUCKSTAR PLUS PS15 má 12 měsíční záruční lhůtu na jakékoli výrobní vady od data vystavení faktury. Během záruční doby budou vadné díly vyměněny za nové po přijetí vadného dílu. Ze záruky jsou vyloučeny:

- Pravidelné kontroly, údržba, oprava a výměna součástí z důvodu běžného opotřebení (frézovací hlava a kabely).
- Škody způsobené z příčin nemajících souvislost s materiálem – stopy po nárazech.
- Škody způsobené nesprávným použitím, nedodržením pokynů.
- Špatné fungování způsobené běžným opotřebením, zanedbáváním, úpravou nebo modifikací zařízení nebo neprovedení údržby zařízení ze strany uživatele.
- V případě změny, vymazání, poškození nebo odstranění sériového čísla.

Nefunkční přístroj nebude za žádných okolností vyměněn za nový. Odnětí zařízení v případě opravy neopravňuje k žádným náhradě škody.