

# MODE D'EMPLOI PS15 TRUCKSTAR PLUS



Cet appareil est principalement destiné au recreusage des pneumatiques poids lourd marqués « **regroovable** »

Connectez votre PS15 Truckstar Plus à une prise 230 volts + terre protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA. L'interrupteur se trouve sur la face arrière de l'appareil. Sous la prise du cordon se trouve le tiroir du fusible dans lequel il y a un fusible de rechange 3,15A temporisé en plus du fusible actif.

A la mise sous tension, l'appareil affiche pendant une seconde la fréquence sur laquelle la carte électronique est réglée (en France 50 hertz) puis un double zéro fixe qui indique que la carte n'est pas alimentée.

En pressant la touche + il est possible de choisir avec une précision de 1 % la puissance de chauffe que délivre le transformateur ( de 1 à 99 % ).

Si la puissance choisie est trop importante, il est possible de la réduire en pressant la touche -.

Pour interrompre la chauffe (veille volontaire), presser les touches + et - simultanément. L'appareil affiche 2 barres clignotantes.

Pour revenir à la puissance de chauffe précédemment utilisée, presser indifféremment la touche + ou -.

Après 15 minutes sans utilisation, l'appareil se met en veille et affiche 2 barres clignotantes, la poignée n'est plus alimentée.

## POSE D'UNE LAME – PROFONDEUR DE COUPE

Coupez l'alimentation de la poignée soit en utilisant la mise en veille, soit en utilisant l'interrupteur. Libérez les coulisseaux de la tête porte lame à l'aide de la clé fournie. Insérez la lame choisie dans les fentes correspondantes.

Resserrez les écrous en appliquant un serrage d'un quart de tour maximum après contact avec les coulisseaux.

Il est indispensable, pour préserver la carcasse du pneu, de laisser après recreusage un minimum d'au moins deux millimètres entre le fond de sculpture et les nappes. (voir les consignes de recreusage des manufacturiers).

## MESURES DE SECURITE

- Ne mettez pas votre main en face de l'outil en travaillant. Si la lame sort de la gomme ou casse il y a risque de blessure.
- Il est nécessaire de porter des gants pendant le travail

## NORMES

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité de la CEE . Rapport d 'essai du LCIE n° 113505-625436 DU 8.10.2012

## ENTRETIEN ET SERVICE APRES VENTE

Si le câble d'alimentation est endommagé, Il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Quand les coulisseaux sont usés le reste de la tête l'est également. Elle doit être changée intégralement. Ref 15011/E+. Il est indispensable de nettoyer régulièrement la tête porte lame pour assurer un bon contact électrique. Quand la tête porte lame est usée, les câbles le sont aussi. Il conviendra de les changer également.

Sous la prise du cordon se trouve un tiroir avec un fusible de rechange en plus du fusible actif.

## GARANTIE

Seul le personnel habilité par PSO est autorisé à procéder aux réparations éventuellement nécessaires. Votre appareil PS15 TRUCKSTAR PLUS est garanti 12 mois contre tout vice de fabrication à compter de la date de facture. Pendant la période de garantie, toute pièce défectueuse sera remplacée par une pièce neuve à réception de la pièce défectueuse.

Sont exclus de la garantie :

- les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale (tête porte- lame et câbles).
- Les dommages provoqués par une cause externe au matériel, les traces de choc.
- Les dommages provoqués par une mauvaise utilisation, un non-respect des consignes d'utilisation.
- Le fonctionnement défectueux provenant de l'usure normale, d'une négligence, modifications ou adaptations du matériel ou d'un défaut d'entretien de l'équipement de la part de l'utilisateur.
- Numéro de série modifié, effacé, supprimé ou rendu illisible.

L'appareil défaillant ne sera en aucun cas échangé contre un appareil neuf. La privation d'un appareil en cas de réparation ne saurait donner lieu à une quelconque indemnité.

## AVERTISSEMENTS

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

PSO sas atteste que cet appareil a été construit en conformité avec les normes européennes de sécurité électriques IEC 60335-1 :2001 (incl. Corr.1 :2002) + A1 :2004 + A2 :2006 (incl. Corr.1 :2006). IEC 60335-2-45 :2002 + A1 :2008.