

# MODALITÀ D'USO PS 15 STANDARD / PS15 PLUS / OTR



Gli apparecchi PS15 sono specificatamente destinati per riscoprire gli pneumatici per autoveicoli pesanti dotati di marcatura "Regroovable"

## INSTALLAZIONE

- Collegare l'apparecchio a una presa d'alimentazione con tensione corrispondente a quella riportata sull'apparecchio 230 Volt o 120 Volt
- La presa dovrà essere a massa e protetta da un sezionatore differenziale da 30 mA.

## MONTAGGIO DI UNA LAMA. PROFONDITÀ DI TAGLIO

- Spostare il contattore in posizione 0. Utilizzando la chiave fornita in dotazione, allentare le guide di scorrimento. Posizionare la lama alla profondità di taglio desiderata. Risserrare le viti delle guide di scorrimento. (Dopo la messa in contatto con la lama, è sufficiente serrare per un quarto di giro).
- Rilevare l'altezza della scolpitura restante in diversi punti dello pneumatico. Regolare la profondità di taglio sulla parte più usurata dello pneumatico. In ogni caso, lasciare almeno 2 mm di gomma tra il fondo della riscopitura e i rivestimenti della carcassa dello pneumatico. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di riscopitura del produttore.

## RISCOLPITURA

- A garanzia di una riscopitura ottimale:
    - \* Rimuovere l'eventuale fango presente sul battistrada
    - \* Utilizzando un piccone, rimuovere il pietrisco o i chiodi che potrebbero danneggiare la lama.
    - \* Utilizzare un livello di riscaldamento appropriato. Lame nr. 1 o nr. 2 su regolazione 1 o 2, ecc.
- È tuttavia opportuno aumentare o ridurre il riscaldamento, in base alla velocità d'avanzamento della lama nella gomma. Verificare che la testa portalama sia pulita, a garanzia di un contatto elettrico appropriato.

## MISURE DI SICUREZZA

- Non appoggiare le mani di fronte all'utensile in uso. Rischio di ferite, se la lama fuoriesce dalla gomma o si rompe.
- Durante le operazioni, indossare dei guanti.

## NORME

Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza della CEE. Rapporto prove di LCI E nr 113505-625436 del 8.10.2012

## MANUTENZIONE E ASSISTENZA POST-VENDITA

Qualora il cavo d'alimentazione sia danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, al relativo servizio post-vendita o a una persona di pari qualifica. In modo tale da evitare il rischio di danni. In caso di usura delle guide di scorrimento, l'usura interesserà anche la testa. Si raccomanda di sostituirla completamente. Rif. 15011/ST/PLUS/OTR. È indispensabile pulire, a cadenza regolare, la testa portalama, per garantire un contatto elettrico appropriato. Se la testa portalama è usurata, l'usura interesserà anche i cavi. Si consiglia di sostituire anche i cavi.

Sotto la presa del cavo è ubicato un cassetto dotato di un fusibile di ricambio, oltre al fusibile in uso.

## GARANZIA

Le eventuali riparazioni dovranno essere eseguite solamente da personale autorizzato da PSO. L'apparecchio PS15 STANDARD/PLUS/OTR è garantito per 12 mesi contro qualsiasi difetto di produzione, a partire dalla data della fattura. Durante il periodo della garanzia, qualsiasi parte difettosa sarà sostituita con una parte nuova, previa ricezione della parte difettosa.

La garanzia non copre:

- i controlli periodici, la manutenzione, la riparazione e la sostituzione delle parti soggette a normale usura (testa portalama e cavi)
- i danni provocati da cause esterne al materiale, tracce di urto
- i danni dovuti a un utilizzo inappropriato, mancato rispetto delle istruzioni d'uso
- il funzionamento difettoso dovuto a normale usura, negligenza, modifiche o adattamenti del materiale o mancata manutenzione dell'apparecchiatura, da parte dell'utente
- il numero di serie modificato, cancellato, rimosso o reso illeggibile.

L'apparecchio difettoso non sarà, in alcun caso, sostituito con un apparecchio nuovo. L'impossibilità di utilizzo dell'apparecchio, in caso di riparazione, non darà luogo ad alcun indennizzo.

## AVVERTENZE

Questo apparecchio non è fatto per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che non agiscano sotto la sorveglianza di una persona responsabile della loro sicurezza e sotto le sue istruzioni. Occorre sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

PSO sas attesta che questo apparecchio è stato costruito in conformità con le norme europee di sicurezza elettrica IEC 60335-1:2001 (incl. Corr.1:2002) + A1:2004 + A2:2006 (incl. Corr.1:2006). IEC 60335-2-45:2002 + A1:2008.